TIMEVOYAGER

取扱説明書

安全にお使いいただくために、で使用前に必ずお読みください。 別添の保証書とともに大切に保管してください。

このキャリーケースは、衣類、日用品小物、旅行用小物などを入れて 持ち運ぶ目的で作られています。



【ご注意】

- ●貴重品や現金など保管を目的として使用しないでください。ロック機能は、盗難防止用ではなく、不用意にふたが開かないためのものです。
- ●踏台や玩具など本来の目的以外に使用しないでください。転倒によるケガや閉じ込められる危険があります。
- ●火気や高温になるものに近づけないでください。変色や変形の恐れがあります。
- ●完全防水ではありませんので、雨や水のかかるところに放置しないでください。内部に水が染み込み、変色や変形の恐れがあります。
- ●中に入れる品物は、抵抗なくふたが閉まる程度の容量にしてください。 無理にふたをすると、ケースの破損や変形の恐れがあります。
- ●ケースを持ち上げるときは、トップハンドルかサイドハンドルをご使用ください。キャリーハンドルで持ち上げると破損することがあります。
- ●キャリーハンドルを上下に操作するとき、伸縮パイプや本体との間に 手や指を挟まないよう十分注意してください。
- ●ふたの開閉時、かみ合わせ部や錠前に手指を挟まないよう十分注意 してください。
- ●機内持込可能サイズは、各航空会社により多少寸法差がありますので、ご搭乗前にご利用航空会社に必ずお確かめください。

【お手入れ・保管・交換方法】

- ●有機溶剤系クリーナーは使用しないでください。変色や変質の恐れが あります。
- ●汚れは、水気をよく絞った布でふき取ってください。
- ●風通しがよく、直射日光のあたらない場所に保管してください。
- ●ウィール(車輪)、ブッシュ(緩衝用ゴム)等を交換されたい場合、当社 にご連絡いただくかスケートボード取扱店でお買い求めください。 (ウィール径 65mm)

【飛行機での荷物の破損について】

●航空会社に預けた荷物が破損した場合、その場で航空会社にお申し 出ください。 航空会社の運送規約により、一部または全額補償され る場合があります。

【保証規定】

- ■保証期間:お買い上げ日より1年間
- ■本製品は保証期間内の破損について無償修理いたします。 但し、以下の場合は有償修理となります。
 - 1. 保証書をご提示されない場合。
 - 2. 保証書の所定事項未記入あるいは字句を訂正された場合。
 - 3. 火災、天災による破損の場合。
 - 4. 取扱説明書に記載の使用方法、及び注意に反するお取扱いによる 破損の場合。
- ■本製品の修理に関する件は、お買い上げのお店または下記の 製造元へ保証書を添えてご依頼ください。

·〈 製造元 〉·

安達紙器工業株式会社

〒940-0029 新潟県長岡市東蔵王 2-7-30 TEL: 0258-24-2145 FAX: 0258-24-5597

Mail: info@timevoyager.jp URL: http://www.timevoyager.jp/

*デザイン・仕様など予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。